

Ivory Dipasupil - Chenxiao Xu - Sergio Gualda - Lucas Urbieta

ÍNDICE

ANTES DE EMPEZAR

- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DHCP
 - INSTALACIÓN DE DHCP
 - O CONFIGURACIÓN BÁSICA DE DHCP
 - DENEGAMOS LAS DIRECCIONES MAC
 - COMPROBAR IP

ANTES DE EMPEZAR

Step 1

Desactivamos el firewall

Step 2

Le asignamos una dirección IP estática al servidor




Dirección IP:	10	•	0		2	10
Máscara de subred:	255	2	0		0	0
Puerta de enlace predeterminada:	10	٠.	0	(4)	2	1
Obtener la dirección del servidor DI Usar las siguientes direcciones de s				me	nte	
Obtener la dirección del servidor DI Usar las siguientes direcciones de s Servidor DNS preferido:	ervidor	DI	IS:	3000	nte 2	10


INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DHCP

INSTALACIÓN DE DHCP


 En la barra de parte arriba, seleccionamos el "Administrar" y luego seleccionamos "Agregar roles y características"




2. En Roles de servidor, buscamos la opción de "Servidor DHCP"



3. En características no hará falta agregar nada, le damos a siguiente




4. En la página de confirmación le damos a instalar




INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE DHCP


1. Después de la instalación entramos en herramientas y le damos a DHCP




 Cuando se nos abre la página de DHCP, abrimos las secciones hasta encontrar la sección IPv4 donde le damos click derecho y seleccionamos ámbito nuevo



3. Se abrirá el asistente para el ámbito nuevo, le damos a siguiente




4. En la ventana Nombre de ámbito pondremos GrupolLabdoo y le damos a siguiente




5. En el intervalo de direcciones IP ponemos las siguientes IPs y le damos a siguiente




6. En la ventana de agregar exclusiones y retraso ponemos las primeras 10 IPs y le damos a siguiente



7. En la ventana de duración de la concesión ponemos 3 días y le damos a siguiente



8. En la siguiente ventana, seleccionamos la segunda opción y le damos a siguiente




9. En la siguiente ventana le damos a finalizar




INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR

DENEGAMOS LAS DIRECCIONES MAC

- 1. Después de haber configurado el servidor DHCP entramos en la sección de filtros y denegamos las direcciones MAC
- 2. Y finalmente activamos el servidor DHCP cuando queramos el servicio






INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR

COMPROBAR IP

1. Por último, en un cliente activaremos el servicio DHCP para comprobar el funcionamiento



2. Desde la línea de comandos veremos que está funcionando correctamente ya que nos está dando una IP dentro del rango establecido

Administration.	Símbolo de	0.0000000000000000000000000000000000000						
Microsoft Wind (c) Microsoft							ī	reservados.
C:\Windows\sys	tem32>i	pconf:	ig					
Configuración	IP de W	indow	5					
Adaptador de E	thernet	Ether	rnet:					
Sufijo DNS	específ:	ico pa	ara la	con	exić	n.	:	
								10.0.2.120
Sufijo DNS Dirección I	Pv4						:	10.0.2.120 255.255.255.6

